

CHI LAVA®
AIR *Glide*
VOLCANIC LAVA MULTI-STYLER



5x COLOR LOCK
PROTECTION

FUNKCIE

VSTAVANÝ IONIZÁTOR

Pre hladšie vlasy
a viac lesku

PRÚD VZDUCHU

Nízky / Stredný / Silný

TEPLOTA

Studené / Teplé / Horúce
160 C / 185 C / 200-220 C

UZAMKNUTIE

NASTAVENIA PLATNÍ

PRÍVOD VZDUCHU
NEBLOKUJTE POČAS
POUŽÍVANIA

SUŠIČ + CHI
LAVA PLATNE

❄️ **STUDENÝ
VZDUCH**

TLAČIDLO NASTAVENIA

Sušenie / sušenie a
tvarovanie / tvarovanie

🔌 ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Tlačidlo s funkciou
uzamykania a
zabezpečenia nastavení

Poznámka: Zámok sa zapne
automaticky; pred prepínaním
medzi funkciami stlačte tlačidlo
zapnutia / vypnutia.



REŽIMY NASTAVENIA

**Vstavaný generátor
iónov** pre hladšie vlasy
a viac lesku

**Viacero možností
úpravy a teploty** pre
všetky typy a textúry
vlasov



NASTAVENIE SUŠENIA

1



Stláčajte tlačidlo **MODE (M)**, kým sa na ovládacom paneli nezobrazí režim sušenia. Uistite sa, že rukoväť je úplne zatvorená a potom nasmerujte výstup vzduchu smerom k vlasom.

2

Rozdeľte si vlasy na 3–4 časti (horná, bočná a zadná) a zachyťte pomocou sponiek. Začnite so spodnou vrstvou, horné časti nechajte zachytené pre jednoduchšie a rovnomernejšie sušenie.

3

Každú časť pomaly vysušte pohybom nástroja od korenkov ku končekom, pričom udržiavajte stabilné tempo a konzistentnú vzdialenosť pre rovnomerné prúdenie vzduchu.

4

Upravte rýchlosť a teplotu podľa typu vlasov – nižšia teplota pre jemné alebo poškodené vlasy, vyššia pre husté alebo drsné vlasy – kým vlasy úplne nevyschnú.

Tip profesionála: Prúd vzduchu vždy smerujte smerom nadol pozdĺž vlasového vlákna, aby ste vyhladili kutikulu a zvýšili lesk.





SUŠENIE A TVAROVANIE

*Na úpravu vlhkých vlasov
(približne 75% suchých vlasov)*

1

Pripravte si vlasy

Začnite s čistými, uterákom vysušenými vlasmi, ktoré sú suché približne na 75%. Použite hrebeň so širokými zubami alebo plochú kefu na jemné rozčesanie vlasov od korieňkov ku končekom.

2

Rozdelte si vlasy na štyri časti

Ľavú hornú, pravú hornú, ľavú dolnú a pravú dolnú. Každú časť si spojte, aby ste ju udržali oddelenú. V každej časti pracujte s prameňmi širokými 2 až 4 cm pre presnejšiu a rovnomernejšiu úpravu.

3

Výber režimu a teploty

Zapnite nástroj a vyberte režim suchého účesu. Stlačte ikonu teploty a vyberte nastavenie teploty podľa typu vlasov:

- **Jemná** pre tenké alebo jemné vlasy
- **Stredná** pre normálne vlasy
- **Hrubá** pre husté alebo textúrované vlasy

4

Úprava vlasov

Vezmite si 2 až 4 cm široký prameň vlhkých, rozčesaných vlasov. Zachťte prameň medzi platne pri korenkoch a pomaly ho posúvajte nadol, aby ste prameň narovnali. Ak chcete vytvoriť kučery alebo vlny, jemne otáčajte nástrojom pri pohybe nadol. Opakujte podľa potreby, kým každá časť úplne nevyschne a nie je upravená.

Tip profesionála: Použite chladný prúd – ťuknite na ikonu ❄️ pre aktiváciu chladného prúdu. Pomáha to zafixovať vlasy, znížiť strapatenie a dodať lesk utesnením kutikuly po tepelnej úprave.

TEMPERATURE SETTING





NASTAVENIE TVAROVANIA

Pre tvarovanie úplne suchých vlasov

1 Uistite sa, že vlasy sú úplne suché

Pred úpravou vlasov použite funkciu fénu na úplné vysušenie vlasov – režim tvarovania nie je určený pre vlhké alebo mokré vlasy. Rozčešte ich hrebeňom so širokými zubami alebo plochou kefou, aby ste vytvorili hladký, rovnomerný základ pre úpravu vlasov.

2 Zapnite nástroj a zapnite **STYLE** nastavenie

Potom zvolte ikonu pre nastavenie teploty podľa typu vlasu:

- **160 C** pre jemné, krehké vlasy
- **185 C** pre normálne vlasy
- **200-220 C** pre hrubé, drsné vlasy

3 Rozdeľte si vlasy

Rozdeľte si vlasy na štyri časti – hornú ľavú, hornú pravú, dolnú ľavú a dolnú pravú – a zachyťte ich sponkami. V rámci každej časti pracujte s prameňmi širokými 2 až 4cm. Menšie časti zabezpečujú rovnomerné rozloženie tepla a lepšiu kontrolu pri úprave vlasov.

4 Tvarujte svoje vlasy

Zoberte pramene z prvej časti a vkladajte tieto medzi platne od korení. Zovrite jemne a ľahko klíže smerom dole ku končekom tak, aby vlasy ostali narovnané. Pre vlny alebo kučery rotujte nástroj počas klížania smerom dole. Opakujte tento postup s každým prameňom z každej časti, pokiaľ nie sú tvarované všetky pramene na hlave.

Tip profesionála:

Pre dlhotrvajúci výsledok nechajte kučery alebo vlny vychladnúť predtým, ako sa ich dotknete alebo ich prečesáte. Dokončite ich ľahkým tvarovacím prípravkom CHI, ktorý udrží tvar bez zafarbenia vlasov.





TIPY NA ČISTENIE NÁSTROJA

1

Automatické samočistenie

Vždy, keď je zariadenie zapnuté, automaticky spustí **3-sekundový cyklus samočistenia**. Toto rýchle vnútorné čistenie pomáha udržiavať výkon odstránením drobných usadení zo systému nasávania vzduchu.

2

Týždenná údržba filtra

Aby nástroj fungoval efektívne, čistite filter manuálne raz týždenne: pred čistením vypnite a odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Nájdite a opatrne odstráňte kryt filtra (nachádza sa v blízkosti oblasti nasávania vzduchu).

Pomocou mäkkej kefky alebo handričky, ktorá nepúšťa vlákna, opatrne odstráňte všetok prach, vlákna alebo nečistoty, ktoré sa mohli nahromadiť na filtri alebo vo vnútri krytu. Nepoužívajte vodu ani čistiace prostriedky.

3

Zloženie a uskladnenie

Keď je oblasť filtra vyčistená, bezpečne nasadte kryt. Nástroje skladujte na chladnom a suchom mieste, aby ste predišli ďalšiemu usadzovaniu nečistôt a zabezpečili dlhú životnosť zariadenia.

Tip pre profesionálov: Pravidelné čistenie filtra nielen predlžuje životnosť vášho náradia, ale tiež pomáha udržiavať konzistentné prúdenie vzduchu a optimálny tepelný výkon.





Všetko v jednom sklíznutí

