POKYNY K UZEMNENIU, SERVIS A ZARIADENIA S DVOJITOU IZOLÁCIOU

Prístroje s dvojitou izoláciou využívajú dva izolačné systémy namiesto klasického uzemnenia. Zariadenia s dvojitou izoláciou nedisponujú žiadnym uzemnením a žiadne uzemnenie sa na zariadení nesmie vytvárať ani dodatočne. Servis zariadení s dvojitou izoláciou vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a technické znalosti a mal by ich vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Náhradné diely do prístrojov s dvojitou izoláciou musia byť rovnaké pôvodné (teda vymieňané) komponenty. Takéto zariadenia sú označené nápisom "DOUBLE INSULATION" (dvojitá izolácia) alebo "DOUBLE INSULATED" (s dvojitou izoláciou). Na zariadení môže byť aj nasledovný symbol [⧈]

LIMITOVANÁ ZÁRUKA

Čo pokrýva táto záruka? Každú poruchu alebo zlyhanie zapríčinené zlým materiálom alebo zlou funkcionalitou výrobku značky Farouk Systems, Inc. ktorý bol zakúpený cez profesionálny kadernícky salón.

Aká je záruka dlhá? Dva roky od dátumu zakúpenia produktu.
Obmedzenia. **(A)** Trvanie všetkých obsiahnutých záruk predajných výrobkov, stavaných pre určitý účel, dobrý pracovný výkon služieb alebo naopak, sú limitované na dobu trvajúcu uvedenú vyššie, ktorá je dva roky od doby zakúpenia produktu. **(B)** Farouk Systems, Inc. nie je zodpovedný za žiadne poškodenia, ktoré vzídu z použitia produktu alebo zlej inštalácie. **(C)** Zariadenia ktoré boli zakúpené mimo kaderníckeho salónu nespadajú pod túto záruku. **(D)** Všetká úprava alebo poškodenie seriového výrobného čísla, alebo iných identifikačných čísiel naruší túto záruku. **(E)** Každé použitie produktu mimo pokynov v manuáli naruší záruku tohto produktu.

Čo spraví Farouk? Farouk Systems nahradí Vaše zariadenie. Na náhradu Vášho zariadenia sa vzťahuje pôvodná dvojročná záruka. Ak sa zariadenie na trhu už nenachádza, bude nahradené podobným zariadením.

Čo nepokrýva záruka? Táto záruka nepokrýva žiadne kovové, plastové, ani káblové poškodenia, poškodenia spôsobené nedbalosťou, zlým použitím, falšovaním, nenasledovaním inštrukcií na použitie alebo upravením produktu. Zariadenia kúpené cez neautorizované predajne alebo narušenie sériových čísiel zariadenia odoberá nárok na záruku produktu.

Ako reklamovať produkt?
USCHOVAJTE SI DOKLAD O KÚPE (účtenka), potom:
Zariadenie vráťte aj s originálnym dokladom o kúpe do profesionálneho kaderníckeho salóna alebo reťazca salónov, z ktorého ste si zariadenie kúpili. Kontaktujte Farouk Systems Slovensko s.r.o. zákaznícky servis na čísle 0907 717 203 v prípade že máte otázky o svojom produkte. Zašlite svoje zariadenie na adresu OBCHODNÁ 68, 811 06 Bratislava, spolu s akýmkoľvek obdržaným dokladom o kúpe, originálnou účtenkou (musí obsahovať dátum a čas nákupu).

Ďakujeme za Váš nákup.
Ceníme si príležitosť pomoci našim zákazníkom.

FAROUK
CHI | BIOSILK

INŠTRUKCIE PRE SPOTREBITEĽA

CHI LAVA ® VULKANICKÁ LÁVA PRO TURBO HAIR DRYER SUŠIČ VYLASOV / FÉN NA VLASY

Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte inštrukcie a dodržiavajte ich pri jeho používaní.
Importér: Farouk Systems Inc, Ugniagesia g 14 LT-02244 Vilnius, Lithuania
V EU zodpovedá OBELIS S.A. Bd General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium.
Vyrobené pre Farouk Systems, Inc. 250 Penbright Dr. Houston, Texas 77090 U.S.A, Made in China.

1. Produkt: CHI LAVA VOLCANIC LAVA PRO TURBO HAIR DRYER – FÉN NA VLASY
2. Typové označenie: GF0093EU
3. Napájanie: 220-240V AC, 60Hz, 1500W



NÁSTAVCE:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Pri používaní prístroja (a to najmä v prítomnosti detí) je potrebné bezpodmienečne dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia a to vrátane nasledovných opatrení:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
PRÍSTROJ SA NESMIE DOSTAŤ DO KONTAKTU S VODOU.

NEBEZPEČIE: Ako u väčšiny elektrických prístrojov, zostávajú elektrické komponenty pod napätím, aj keď je prístroj vypnutý (Off) .

Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom:
1. Prístroj po použití okamžite vytiahnite zo zásuvky, nakoľko zostáva inak stále pod napätím.
2. POZOR: Prístroj nepoužívať v blízkosti vane, umývadla či iných nádob s vodou.
Prístroj nepožívajte počas kúpania.
3. Prístroj nedávajte a nenechávajte spadnúť do vody či inej kvapaliny.
4. Ak zariadenie spadne do vody, tak ho okamžite odpojte. Nesiahajte do vody.
5. Ak používate elektrické zariadenie v blízkosti vody, inštalujte Poistku prúdovej ochrany mimo prístroja.

POZOR: Na zníženie rizika popálenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, požiaru či zranenia osôb - dodržiavajte nasledovné pokyny:

1. Ak prístroj nepoužívate, tak ho vytiahnite zo zásuvky. Prístroj nechajte vychladnúť a uchovávajte ho na bezpečnom a suchom mieste.
2. Prístroj je počas použitia horúci. Zabráňte kontaktu očí a pokožky s horúcim povrchom.
3. Prístroj nepokladajte priamo na žiadne povrchy ak je tento ešte horúci a v zásuvke.
4. Do elektrickej siete zapojený prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
5. Ak prístroj používajú deti či postihnuté osoby, ak sa prístroj používa na nich alebo v ich blízkosti - tak je potrebné zabezpečiť dôsledný dozor.
6. Tento fén je určený len na použitie na vlasy na hlave.
7. Používajte tento spotrebič iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode.
8. Prístroj nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel či zástrčku.
9. Za sieťový kábel nikdy neťahajte, netrhajte ním, nenaťahujte, nestáčajte ho ani ho výrazne neohýbajte a to najmä na jeho spoji so zástrčkou. Na ohybe vstupu do prístroja dôjde k poškodeniu, čo má za následok prasknutie a skrat. S káblom zaobchádzajte opatrene, predĺžite tak jeho životnosť.
10. Napájací kábel sa nesmie dostať do kontaktu so žiadnymi horúcimi povrchmi. Kábel neomotávajte okolo prístroja.
11. Nikdy nevhadzujte či nevkladajte žiadne objekty do akéhokoľvek otvoru.
12. Prístroj nepožívajte v exteriéri alebo na miestach, kde sa používajú aerosólové spreje, či na miestach so zvýšenou hladinou kyslíku.
13. Prístroj nepoužívajte s predlžovacou šnúrou.
14. Prístroj nikdy nepoužívajte počas spánku.
15. Prístroj nikdy nepoužívajte s meničom napätia.
16. Prístroj je dodávaný s ochranným zariadením, ktoré ho robí za istých abnormálnych prevádzkových podmienok nefunkčným (ako je napr. ponorenie prístroja).
17. Ak prístroj nepracuje poriadne, vráťte ho, alebo doručte priamo Distribútorovi pre výmenu alebo opravu v zmysle záruky.
18. Pokiaľ hreje, alebo chladí prístroj, nikdy ho nepokladajte na jemné povrchy ako je obrus, posteľ, prikrývka alebo koberec.
19. Nepoužívajte v priamom kontakte s citlivými oblasťami ako sú oči, pokožka a pod..
20. Nenechávajte horúci prístroj na vlhkých miestach,
21. Nasávací priestor udržiavajte čistý – bez vlasov, prachu a pod..
22. Nenechávajte zapnutý prístroj položený na akejkoľvek ploche.
23. Okamžite prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky, ak sa prehrieva alebo sa chová nenormálne.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

POKYNY PRE MANIPULÁCIU

Tento prístroj je určený pre elektrickú sieť 220-240V, 60Hz, 1500W.
Pred použitím prístroj zapojte do zásuvky.
Fén je navrhnutý s ochranným zariadením zástrčky EÚ, ktoré môže spôsobiť nefunkčnosť spotrebiča za určitých abnormálnych podmienok (ako napríklad, ale nie výlučne, namočenie spotrebiča). Toto ochranné zariadenie pomáha predchádzať úrazom elektrickým prúdom.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY O BEZPEČNOSTNEJ ZÁSTRČKE EÚ

1. Tlačidlo „**TEST**“ zaisťuje funkčnosť zástrčkového zariadenia EÚ.
2. Tlačidlo „**RESET**“ vymaže zemné spojenie a obnoví EU štandardnú funkčnosť.
3. EU zásuvka by mala byť pravidelne testovaná.
4. Ak existujú náznaky, že spotrebič nefunguje správne, je potrebné ho vrátiť *(pozri časť „OBMEDZENÁ ZÁRUKA“).*

ZÁKLADNÁ OBSLUHA

Prístroj zapojte do správnej elektrickej zásuvky. Stlačte gombík pre nastavenie požadovaného prúdenia vzduchu. LCD displej ukazuje nastavenie, ktoré ste zvolili:

- **• predstavuje jemné prúdenie**
- **•• predstavuje stredné prúdenie**
- **••• predstavuje rýchle prúdenie**

Pomocou prvkov ovládania teploty si upravte pracovnú teplotu podľa potreby:
- 60°C nízka **- 90°C stredná** **- 120°C vysoká**
Stlačte podržaním gombík pre zapnutie/ vypnutie prístroja.

ÚDRŽBA

Vaše zariadenie je doslova bezúdržbové a nevyžaduje tiež žiadnu lubrikáciu (mazanie). Vyhrievané povrchy udržiavajte čisté a bez prachu, nečistôt a stôp vlasového spreja. Ak je potrebné čistenie, tak prístroj odpojte od zdroja napájania a povrch prístroja očistite vlhkou handrou. Ak sa napájací kábel skrútil, tak ho pred použitím znovu “rozmotajte”.

ČISTENIE FILTRA

1. Pevne uchopte rukoväť prístroja a vyberte magnetický filter (sieťka). Potiahnite dole a od prístroja.
2. Na utretie nečistôt z oboch filtrov použite mäkkú handričku alebo mäkkú kefku na puzdro a sieťku filtra. Ak spozorujete akékoľvek usadeniny produktu, vyčistite odnímateľnú sieťku filtra vodou alebo tekutým čistiacim prostriedkom. Pred opätovným pripevnením k sušičke sa uistite, že je filter úplne suchý.
3. Vráťte sieťku filtra späť do nástroja, kým nezacvakne. **NEVYVÍJAJTE** príliš veľký tlak na sieťku filtra.

FUNKCIA AUTOČISTENIA

Tento sušič vlasov je vybavený funkciou automatického čistenia na čistenie vnútorných častí.
1. Keď je sušič vlasov vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo cool shot (ochladenie) na 3 sekundy.
2. Motor sa potom zapne v opačnom smere na 8 sekúnd, zatiaľ čo ostatné tlačidlá zostanú neaktívne.
3. Na konci autočistenia zapnite sušič vlasov.
4. Ak chcete zastaviť automatické čistenie, stlačte gombík pre zapnutie prístroja. Funkcia sa automaticky zastaví prístroj bude fungovať normálne. ***Tip:*** *Odporúča sa čistiť raz týždenne.*

OCHRANA VSTUPU VZDUCHU ZABLOKOVANÁ

Keď chuchvalce z oblečenia, paplónov, uterákov, bavlny a prachu zakryjú prívod vzduchu, môže dôjsť k poruche alebo poškodeniu prístroja. Nepretržitá prevádzka prístroja môže spôsobiť jeho prehriatie a prepnutie do stavu vypnutia. Keď je prístroj v stave vypnutia, bude blikať biela bodka. Môžete to ukončiť odpojením prístroja zo siete a opätovným zapojením. Elektrické meniče napätia NIE JE možné použiť! V prípade akejkoľvek poruchy sa nepokúšajte prístroj opraviť svojpomocne a obráťte sa na autorizovaný servis.